

características mediante una sola pulsación de hp

teclas de aceleración

Bandeja de entrada. Envíe y reciba mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos de clientes, compañeros de trabajo, amigos y familiares.

Internet Explorer. Explore la Web, descargue archivos y realice transacciones de comercio electrónico en Internet.*

Visor de HP. Organice citas, tareas, mensajes y documentos desde una práctica interfaz.

Contactos, Tareas y Calendario. Con Pocket Outlook podrá mantener sincronizados contactos, listas de tareas pendientes y citas con el PC de escritorio.

MS Voice Recorder. Utilice el micrófono incorporado para grabar fácilmente recordatorios de voz y reproducirlos más tarde.

Teclado rápido de HP. Tome, guarde y comparta notas importantes con otros programas o envíelas como mensajes de correo electrónico.

MS Office. Con Pocket Access, Excel y Word, podrá llevar consigo documentos de Office importantes o crear documentos nuevos en un momento.

iconos de hardware

Configuración de HP. Controle y personalice la pantalla, los sonidos, la configuración de alimentación y las propiedades del sistema desde una única aplicación fácil de utilizar.

Copia de seguridad de HP. Proteja la información importante con la copia de seguridad rápida y segura y la restauración de datos del HP Jornada.

Acceso telefónico de HP. Conéctese a Internet o a la red de su empresa desde casi cualquier parte.

Reproductor Windows Media. Póngase los auriculares y escuche sus grabaciones MP3 favoritas en cualquier parte, presionando únicamente los botones de sonido del HP Jornada.

Lista de contenidos del CD


El disco compacto que se incluye con el HP Jornada contiene programas importantes de Microsoft. Utilice estos productos de software para aprovechar la extraordinaria capacidad del HP Jornada para compartir información con el PC de escritorio.

Nota:
Algunos programas de software del CD-ROM de Microsoft están diseñados para dispositivos Pocket PC y no son compatibles con el HP Jornada serie 700.

- Microsoft ActiveSync: conecte el HP Jornada a un PC con Windows 95/98/NT/2000.
- Microsoft Outlook 2000: sincronice los contactos, tareas, etc., con el HP Jornada.
- Microsoft® Internet Explorer: explore la Web del mismo modo que lo haría con un PC de escritorio.

Software en el Web:
En el sitio Web de HP Jornada (<http://www.hp.com/jornada/solutions>), encontrará una amplia selección de software disponible para descargarlo que mejorará la productividad.

* El módem se adquiere por separado para el modelo J710. Es posible que algunos sitios Web/contenidos no se encuentren disponibles.

para obtener información sobre:	consulte esta fuente:
Programas del HP Jornada	Guía del Usuario del HP Jornada Serie 700 y Ayuda en línea. Para ver la Ayuda, púntee en  , a continuación, en Ayuda.
Detalles sobre las características, instalación y solución de problemas, así como los números de teléfono correspondientes al Soporte Técnico de HP	La Guía del Usuario del HP Jornada Serie 700.
Programas adicionales que pueden instalarse en el HP Jornada	El sitio Web de HP Jornada [www.hp.com/jornada] y la carpeta Extras en el CD-ROM de Microsoft® ActiveSync®.
Conexión y sincronización con un PC de escritorio	El folleto Introducción a Microsoft ActiveSync o la Ayuda de ActiveSync en el PC de escritorio. También en www.pocketpc.com
Actualizaciones de última hora e información técnica detallada	Los archivos Readme de la carpeta Microsoft ActiveSync del PC de escritorio y del CD-ROM de ActiveSync y en www.hp.com/jornada . También en www.pocketpc.com
Información actualizada acerca de handheld PCs que funcionan con Windows	http://www.pocketpc.com



Impreso en Singapur.
Febrero de 2001
©Hewlett-Packard Company 2000
Reservados todos los derechos.
Todos los nombres de marca y nombres de producto que se utilizan en esta tarjeta son nombres comerciales, marcas de servicio, marcas registradas o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Microsoft, ActiveSync, Outlook, Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.

hp jornada serie 700 handheld pc

→ inicio

- Conecte el adaptador de CA.** 
- Instale la batería principal.** 
- Instale la batería de seguridad.**  Asegúrese de cerrar la cubierta de la batería de seguridad antes de cerrar la puerta de CompactFlash.
- Siga las instrucciones del Asistente de bienvenida.**
- Ajuste la configuración de la pantalla y el volumen.**  Púntee en el icono de hardware  en el extremo derecho de la pantalla del HP Jornada para iniciar la utilidad de Configuración de HP.
- Registre el HP Jornada** Para asegurarse de que recibe cobertura de garantía, soporte técnico e información sobre actualizaciones, registre el HP Jornada en www.hp.com/jornada.

Para obtener instrucciones detalladas consulte la Guía del usuario del HP Jornada serie 700.

→ conexión

1 Instale Microsoft® ActiveSync® en el PC de escritorio.

Instale ActiveSync desde el CD-ROM de Microsoft que se incluye con el HP Jornada.

Nota: Si aún no ha instalado una versión de Microsoft Outlook en el PC de escritorio, deberá instalar Outlook 2000 antes de instalar ActiveSync.

Outlook 2000 se incluye en la carpeta Extras del CD-ROM de Microsoft.


2 Conecte el soporte o el cable de sincronización al PC de escritorio y, a continuación, al HP Jornada.

Elija el método de conexión que desee (serie o USB) y configure el HP Jornada como se muestra en la siguiente ilustración. El HP Jornada detectará automáticamente el tipo de conexión y se configurará a sí mismo para comunicarse con el PC de escritorio.

3 Al conectar el HP Jornada con el PC de escritorio se inicia automáticamente el Asistente de nuevas asociaciones. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para escribir un nombre para el HP Jornada y establecer las opciones de sincronización.




Para obtener instrucciones detalladas, consulte el folleto de la Guía del Usuario y la Guía de Iniciación a Microsoft ActiveSync que se incluye con el CD-ROM.



vista rápida del HP Jornada

1. LED de notificación de citas
2. Teclas de aceleración de HP
3. Botón Reinicialización
4. LED de estado
5. Micrófono
6. Botones de sonido
7. Lápiz
8. Conector de CC
9. LED de carga de la batería
10. Conector telefónico
11. Tecla de Encendido/Apagado
12. Iconos de hardware de HP



13. Puerta de CompactFlash
14. Cubierta de la batería de seguridad
15. Compartimento de la batería de seguridad
16. Botón de liberación de la puerta de CompactFlash
17. Ranura de Tarjeta de PC
18. Ranura de Tarjeta inteligente
19. Botón de expulsión de la Tarjeta de PC
20. Conector de auriculares
21. Ranura del cable de seguridad
22. Puerto de infrarrojos
23. Batería principal
24. Botón de liberación de la batería principal
25. Puerto serie

